

Touche double pour interrupteur sans fil ou bouton-poussoir à 4 boutons de commande, couleur cream

100-00007

4 ans de garantie

Une touche double pour un bouton-poussoir bus à 4 boutons de commande. Couleur de finition: cream.

Données techniques

Touche double pour interrupteur sans fil ou bouton-poussoir à 4 boutons de commande, couleur cream.

- Fonction: Set de finition pour un bouton-poussoir Nikobus ou un émetteur IR mural.
- Nombre de boutons de commande: 4 boutons de commande
- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate inaltérable + asa. La matière première est teinte dans la masse.
- Couleur: cream (coloré dans la masse, par approximation NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013)
- Démontage: Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du mécanisme.
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK06 est garantie.
- Sécurité incendie
 - les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - les parties en plastique de l'enjoliveur sont exemptes d'halogènes
- Dimensions finition : 45 x 45 mm (Hxl)
- Dimensions (HxLxP): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Marquage: CE

