

Touche double avec flèches vers le haut et vers le bas pour interrupteur sans fil ou bouton-poussoir à 4 boutons de commande, couleur gold coated

221-00010

4 ans de garantie

Une touche double avec symbole vers le haut et vers le bas pour un bouton-poussoir bus à 4 boutons de commande. Couleur de finition: gold coated.

Données techniques

Touche double avec flèches vers le haut et vers le bas pour interrupteur sans fil ou bouton-poussoir à 4 boutons de commande, couleur gold coated.

- Fonction: Set de finition pour un bouton-poussoir Nikobus ou un émetteur IR mural.
- Nombre de boutons de commande: 4 boutons de commande
- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate + asa inaltérable et est laqué.
- Couleur: laqué gold (par approximation NCS S 3020 - Y, RAL 1000)
- Gravure: Chaque touche de l'enjoliveur porte les symboles "vers le haut" et "vers le bas" gravés de manière indélébile.
- Démontage: Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du mécanisme.
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK06 est garantie.
- Sécurité incendie
 - les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - les parties en plastique de l'enjoliveur sont exemptes d'halogènes
- Dimensions finition : 45 x 45 mm (Hxl)
- Dimensions (HxLxP): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Marquage: CE

