

# Télécommande universelle pour smartphone

**350-41936**

**4** ans de  
garantie

Niko a développé une télécommande universelle pour l'ensemble des détecteurs. Celle-ci se compose de 2 parties :

- Une appli gratuite que vous téléchargez sur votre smartphone ou votre tablette (tant iOS qu'Android).
- La télécommande universelle que vous connectez à l'entrée audio 3.5 mm de votre smartphone.

Avantages:

- Vous n'avez besoin que d'une seule télécommande pour l'ensemble des détecteurs que vous installez.
- Pour chaque détecteur, l'appli vous explique étape par étape la manière de le programmer et de le commander.
- Vous pouvez tester immédiatement le détecteur en vous déplaçant dans la pièce.
- Vous pouvez conserver les configurations compliquées (comme la commande crépusculaire), de manière à ne pas perdre celles-ci.

Les détecteurs les plus récents vous laissent même le choix entre un réglage manuel ou par télécommande. Le détecteur utilise toujours les derniers réglages.

Articles compatibles: 25341, 350-20056, 350-20070, 350-20072, 350-20078, 350-20080, 350-20082, 350-20085, 350-41600, 350-41620, 350-41650, 350-41657, 350-41659, 350-41680, 350-41750, 350-41751, 350-41752, 350-41753, 350-41760, 350-41761, 350-41762, 350-41763, 350-41780, 350-41781, 351-25050, 351-25065, 351-25340, 351-25451, 351-25457, 351-25463, 351-25467, 351-25475, 351-26450, 351-26470, 351-26480, 351-26560, 351-26562, 351-26570, 351-26572

## Données techniques

Télécommande universelle pour smartphone



**niko**

## Dimensions

