

Récepteur RF, 230 V, 1 contact N.O., montage encastré

410-00331

4 ans de garantie

Ce récepteur encastré permet d'allumer et d'éteindre un appareil électrique à l'aide d'un bouton Easywave sans fil ou d'un bouton filaire. Ce récepteur a un contact relais 230 V normalement ouvert, adapté à la commande d'éclairage.

Il peut recevoir des signaux d'un émetteur portable Niko Easywave et/ou d'un interrupteur sans fil. Le récepteur peut être installé derrière un cache-trou Niko ou un bouton-poussoir dans la couleur de votre choix. Veuillez noter que la combinaison avec le bouton-poussoir nécessite un boîtier de montage mural d'une profondeur d'installation de 50 mm minimum.

Jusqu'à 32 codes de transmission peuvent être programmés dans le récepteur. Le récepteur est équipé d'une commande à 1 bouton (ON/OFF, HOMME MORT, MINUTERIE) ou à 2 boutons (ON/OFF, LOGIQUE).



Données techniques

Récepteur RF, 230 V, 1 contact N.O., montage encastré

- Puissance rayonnée : 6,38 mW
- Modulation : FSK
- Entrée : 1 bouton-poussoir externe
- Sortie : 1 contact relais potentiel (normalement ouvert)
- Consommation de courant (veille) : 0,4 W
- Consommation de courant sans charge : 0,8 W
- Charge commutable max. :
 - charge résistive cos =1: 10 A / 2300 VA
 - charge inductive cos =0,8: 3 A / 690 VA
- Non compatible avec Niko Home Control (pont intelligent sans fil ou hub intelligent sans fil)
- Tension d'alimentation: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Calibre maximum du disjoncteur miniature: 10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
- Protocole de communication: Easywave
- Fréquence de fonctionnement: 0.8683 GHz
- Température d'ambiance: -20 – +45 °C
- Degré de protection: IP20
- Poids: 31 g
- Capacité de fil: – 1 x 2,5 mm² par borne de raccordement
- Dimensions (HxLxP): 43 x 42 x 17,5 mm
- Marquage: CE

CE

www.niko.eu

niko